

RH Extend

Sådan justeres din RH Extend



Stolens højde

1



Rygvinkel

2



Sædets dybde

3



Ryglænets højde

4



Frigør dynamisk vip

5



Vippemodstand

6



Armlænets højde

7



Nakkestøtte

8